

CARVING Serrated Edge **COUTEAUX À DÉCOUPER** Tranchant dentelé



5.4433.25 10" Semi-Flexible, Pointed Blade 1¹/₈" width at handle
Lame pointue semi-flexible de 25 cm 3 cm au manche

FILLET Straight Edge **COUTEAUX À FILET** Tranchant droit



5.2803.15 6" Semi-Flexible Blade
Lame semi-flexible de 15 cm



5.3813.18 7" Flexible Blade
Lame flexible de 18 cm



5.2803.18 7" Semi-Flexible Blade
Lame semi-flexible de 18 cm



5.3703.18 7" Flexible Blade
Lame flexible de 18 cm



5.3703.20 8" Flexible Blade
Lame flexible de 20 cm



5.3763.20 8" Flexible, Narrow Blade
Lame flexible et étroite de 20 cm

POULTRY Deboning **COUTEAUX À VOLAILLE** Couteaux à désosser



5.6203.09 3³/₄" Narrow, Straight Blade
Lame droite et étroite de 9 cm

POULTRY Small Handle **COUTEAUX À VOLAILLE** Petit manche



5.5903.08 3¹/₄" Slant-Point, Vent Boning Blade
Lame à pointe inclinée pour désosser de 8 cm



5.5904.08 3¹/₄" Slant-Point, Vent Boning Blade
Lame à pointe inclinée pour désosser de 8 cm



5.5903.09 3³/₄" Straight, Vent Boning Blade
Lame droite pour désosser de 9 cm



5.5904.09 3³/₄" Straight, Vent Boning Blade
Lame droite pour désosser de 9 cm



5.5903.11 4¹/₂" Boning Blade
Lame pour désosser de 11 cm



5.5904.11 4¹/₂" Boning Blade
Lame pour désosser de 11 cm

POULTRY Medium Handle **COUTEAUX À VOLAILLE** Manche moyen



5.5903.08M 3" Slant-Point, Vent Boning Blade
Lame à pointe inclinée pour désosser de 8 cm



5.5903.09M 3³/₄" Straight, Vent Boning Blade
Lame droite pour désosser de 9 cm

POULTRY Medium Handle **COUTEAUX À VOLAILLE** Manche moyen



5.5908.11M 4" Boning Blade
Lame pour désosser de 10 cm



5.5903.11M 4¹/₂" Boning Blade
Lame pour désosser de 11 cm